

Istruzioni per il montaggio e la messa in opera del controtelaio modello "Curvo doppio" per cartongesso.

MONTAGGIO DEL CONTROTELAIO:

FASE A: Posizionare i due cassonetti A e B in piedi uno di fronte all'altro in prossimità della loro installazione, facendo attenzione che non cadano.

FASE B: Svitare le viti poste del distanziatore; inserire il distanziatore nel cassonetto A fino al segno e bloccare con le viti in dotazione; quindi, inserire il distanziatore nel cassonetto B e spostando questo fino al segno, lo si blocca con le altre viti in dotazione.

FASE C: Nella parte superiore dei due cassonetti, rimuovere le viti che bloccano i due distanziatori provvisori.

FASE D: Tolti i due distanziatori provvisori, sovrapporre il traverso curvo in legno ai due cassonetti. Verificata la precisa posizione nelle sue sedi, bloccare il traverso ai cassonetti con le viti in dotazione appena rimosse.

Eseguite le operazioni suddette, il controtelaio è pronto per la messa in opera.

MESSA IN OPERA DEL CONTROTELAIO

1. Posizionare il controtelaio sul pavimento finito nel punto esatto della sua installazione.
2. Verificare posizione, piombo e piano del controtelaio.
3. Aprire le zanche di fissaggio nelle guide inferiori dei cassonetti e avvitarle a pavimento con viti a pressione.
4. Accostare due montanti per cartongesso ai montanti posteriori dei due cassonetti; fissare i montanti per cartongesso al pavimento e avvitarli, successivamente ai due cassonetti facendo attenzione che siano verificati piombo e piano.
5. Fissare una guida flessibile sulla parte superiore del controtelaio e completare la struttura con montanti in ferro per cartongesso.
6. Bloccato il telaio, fissare i pannelli in cartongesso (opportunitamente curvati alla raggiatura del telaio), con viti autofilettanti da avvitare sulle doghe orizzontali del cassonetto.

N.B.

Per lastre in cartongesso con spessore 10/12,5 mm, utilizzare viti da 19 mm.

