



# SIPARIO®

S.r.l.

CONTROTELAI PER PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA

## Istruzioni per il montaggio e la messa in opera del controte laio mod. "Ante Frontali" per cartongesso.

### MONTAGGIO DEL CONTROTELAIO :

Per agevolare il montaggio e la messa in opera si consiglia di adagiare i cassonetti sul pavimento in prossimità della loro installazione.

#### FASE A :

Sovrapporre il traverso superiore ai cassonetti negli appositi alloggiamenti.

#### FASE B :

Avvitare il traverso ai cassonetti con i bulloni in dotazione.

#### FASE C :

Posizionare i distanziali nelle relative sedi.

#### FASE D :

Inserire dalla parte posteriore dei cassonetti e negli appositi binari le guide in alluminio, aiutandosi, se necessario, con un mazzuolo in legno.

N.B. Fare attenzione che le asole fresate, predisposte all'introduzione dei carrelli, siano posizionate nella zona di passaggio della porta e non all'interno del cassonetto.

Eseguite le operazioni suddette il controte laio SIPARIO è pronto per la messa in opera.

### MESSA IN OPERA DEL CONTROTELAIO:

1. Posizionare il controte laio sul pavimento nel punto esatto della sua installazione.
2. Verificare allineamento, piombo e piano del controte laio. N.B. Nel caso di discordanza tra piombo e piano dare preminenza al piano.
3. Aprire le zanche di fissaggio nella guida inferiore del cassonetto e avvitarle al pavimento con viti a pressione.
4. Accostare due montanti per cartongesso ai montanti posteriori dei cassonetti; fissare i montanti per cartongesso al pavimento e avvitarli successivamente ai montanti del controte laio facendo attenzione che siano verificati piombo e piano.
5. Fissare i montanti per cartongesso alla guida superiore del controte laio.
6. Fissare i pannelli in cartongesso con viti autofilettanti da posizionare sulle doghe orizzontali del cassonetto. N.B. Per cartongesso di spessore 10-13 mm utilizzare viti da 20 mm.

