

Istruzioni per il montaggio e la messa in opera del controtelaio modello "Curvo singolo" per intonaco.

## MONTAGGIO DEL CONTROTELAIO:

- FASE A:** Posizionare il cassonetto in piedi in prossimità della sua installazione. (Fare attenzione che non cada).
- FASE B:** Nella parte superiore del cassonetto, rimuovere le viti che bloccano il distanziatore provvisorio.
- FASE C:** Tolto il distanziatore provvisorio, sovrapporre il traverso curvo in legno al cassonetto; verificata la precisa posizione nella sua sede, bloccare il traverso al cassonetto con le viti in dotazione appena rimosse.
- FASE D:** Svitare le viti poste sul distanziatore; inserire quest'ultimo nel cassonetto fino al segno e bloccare di nuovo con le viti in dotazione.
- FASE E:** Svitare le viti poste all'estremità del traverso superiore e sul montante in legno. Accostare il montante in legno all'estremità del traverso superiore e al distanziatore inferiore; bloccare di nuovo con le viti in dotazione appena tolte.

Eseguite le operazioni suddette, il controtelaio è pronto per la messa in opera.

## MESSA IN OPERA DEL CONTROTELAIO:

1. Posizionare il controtelaio sui punti di appoggio posti alla quota esatta del piano pavimento finito.
2. Con l'aiuto di un giravite aprire le zanche di fissaggio poste sulla base del cassonetto e sul montante in legno.
3. Verificare posizione piombo e piano del controtelaio.
4. Cementare tutte le zanche e la parte posteriore del cassonetto.  
N.B.  
È necessario fissare la parte superiore del telaio ad un architrave cementizio realizzato sul posto. In un secondo momento, a fissaggio avvenuto, provvedere a completare la muratura nella parte superiore del controtelaio.
5. È consigliabile inserire una rete a maglia fine tra il perimetro esterno del cassonetto e la muratura per evitare eventuali setolature nell'intonaco.
6. Intonacare il controtelaio con malta cementizia sino a ricoprire le parti metalliche per passare poi all'intonaco di finitura.
7. Se il controtelaio poggia su un pavimento già esistente, verificare posizione piombo e piano, si fissa allo stesso pavimento utilizzando le zanche di fissaggio poste sulla base del cassonetto opportunamente fissate con tasselli a pressione.
8. Prima del montaggio del pannello porta, segare il distanziatore curvo e sfilare la parte interna al cassonetto.

