

Istruzioni per il montaggio e la messa in opera del controltelaio modello "Anta unica" per intonaco.

MONTAGGIO DEL CONTROTELAIO :

Adagiare il controltelaio sul pavimento.

FASE A : Inserire, nell'apposito binario del cassonetto, la guida in alluminio, fino a sovrapporre il traverso al cassonetto.

FASE B : Fissare il traverso al cassonetto con i due bulloni in dotazione. (Inserire i due bulloni dal basso verso l'alto).

FASE C : Accostare il montante in legno al traverso. Avvitare il traverso al montante in legno con le quattro viti in dotazione.

FASE D : Posizionare i distanziali nelle relative sedi.

Eseguite le operazioni suddette, il controltelaio è pronto per la messa in opera.

MESSA IN OPERA DEL CONTROTELAIO:

1. Posizionare il controltelaio sui punti di appoggio posti alla quota esatta del piano pavimento finito.
 2. Con l'aiuto di un giravite, aprire le zanche di fissaggio poste sulla base del cassonetto, sul montante in legno e sul traverso superiore.
 3. Verificare allineamento, piombo e piano del controltelaio.
 4. Cementare tutte le zanche aperte e la parte posteriore del cassonetto.
 5. E' consigliabile inserire una rete a maglia fine tra il perimetro esterno del cassonetto e la muratura per evitare eventuali setolature nell'intonaco.
 6. Intonacare il controltelaio con malta cementizia sino a ricoprire le parti metalliche, per passare poi alle finiture in scagliola, gesso, ecc.
- N.B.** Nel caso in cui l'architrave venga posizionato dopo l'installazione del controltelaio, appoggiare l'architrave stesso sulle parti murarie laterali e non direttamente sul controltelaio.
7. Se il controltelaio poggia su un pavimento già esistente, verificati allineamento, piombo e piano, si fissa allo stesso pavimento, utilizzando le zanche di fissaggio poste sulla base del cassonetto opportunamente avvitate con tasselli a pressione.

