

CONTROTELAI PER PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA

Istruzioni per il montaggio e la messa in opera del controtelaio modello "Coppia" per intonaco.

MONTAGGIO DEL CONTROTELAIO :

Per agevolare il montaggio e la messa in opera si consiglia di adagiare SIPARIO sul pavimento in prossimità della sua installazione.

FASE A : Sovrapporre i due traversi al cassonetto negli appositi alloggiamenti.

FASE B : Avvitare i traversi al cassonetto con i bulloni in dotazione.

FASE C : Inserire dalla parte anteriore dei due traversi e negli appositi binari le due guide in alluminio aiutandosi se necessario con un mazzuolo in legno.

N.B. Fare attenzione che la parte fresata, predisposta all'introduzione dei carrelli, sia posizionata verso il montante e non all'interno del cassonetto.

FASE D : Posizionare i due montanti sotto i traversi negli appositi alloggiamenti.

FASE E : Avvitare i montanti ai traversi con i relativi bulloni.

FASE F : Posizionare i distanziali nelle relative sedi.

Eseguite le operazioni suddette il controtelaio SIPARIO è pronto per la messa in opera.

MESSA IN OPERA DEL CONTROTELAIO:

1. Posizionare il controtelaio sui punti di appoggio posti alla quota esatta del pavimento finito.
2. Inserire le zanche di fissaggio nella guida inferiore del cassonetto e aprire quelle poste sul controtelaio.
3. Verificare allineamento, piombo e piano del controtelaio. N.B. In caso di discordanza tra piombo e piano dare preminenza al piano del traverso superiore.
4. Cementare le zanche del controtelaio.
5. E' consigliabile inserire una rete a maglia fine tra il perimetro superiore del cassonetto e la muratura per evitare eventuali setolature nell'intonaco.
6. Intonacare con malta cementizia sino a ricoprire le parti metalliche per passare poi alle finiture in scagliola, gesso ecc.

N.B. Nel caso in cui l'architrave venga posizionato dopo l'installazione del controtelaio, appoggiare l'architrave stesso alle parti murarie laterali e non direttamente sul controtelaio.

7. N.B. Se il controtelaio poggia su un pavimento già esistente, verificati allineamento, piombo e piano, si fissa al pavimento con zanche opportunamente avvitate con viti a pressione.

