

CONTROTELAI PER PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA

Istruzioni per il montaggio e la messa in opera del  
controltelaio modello "Elettra doppio"  
per intonaco.

Il controltelaio "Elettra doppio" intonaco presenta un lato predefinito predisposto ad accogliere tracce per impianti, scatole elettriche e punti luce.

### MONTAGGIO DEL CONTROLTELAIO:

Adagiare i cassonetti sul pavimento.

FASE A: Sovrapporre il traverso ai cassonetti.

FASE B: Fissare il traverso ai cassonetti con i bulloni in dotazione. (Inserire i bulloni dal basso verso l'alto).

FASE C: Posizionare i distanziali nelle relative sedi.

FASE D: Inserire, dalla parte posteriore del cassonetto e negli appositi binari, le guide in alluminio.

N.B. Fare attenzione che l'asola, posta sulla guida e predisposta per l'introduzione dei carrelli, sia posizionata nella zona di passaggio della porta e non all'interno dei cassonetti.

Eseguite le operazioni suddette, il controltelaio è pronto per la messa in opera.

### MESSA IN OPERA DEL CONTROLTELAIO:

1. Posizionare il controltelaio sui punti di appoggio posti alla quota esatta del piano pavimento finito.
2. Aprire le zanche di fissaggio nella guida inferiore e quelle poste sul traverso.
3. Verificare allineamento, piombo e piano del controltelaio.
4. Cementare tutte le zanche aperte e la parte superiore del cassonetto.
5. E' consigliabile inserire una rete a maglia fine tra il perimetro esterno dei cassonetti e la muratura per evitare eventuali setolature nell'intonaco.
6. Per il lato non predisposto per scatole elettriche intonacare il controltelaio con malta cementizia sino a ricoprire le parti metalliche, per passare poi alle finiture in scagliola, gesso, ecc.  
N.B. Nel caso in cui l'architrave venga posizionato dopo l'installazione del controltelaio, appoggiare l'architrave stesso sulle parti murarie laterali e puntellare al centro il traverso superiore.
7. Se il controltelaio poggia su un pavimento già esistente, verificati allineamento, piombo e piano, si fissa allo stesso pavimento, utilizzando le zanche di fissaggio da porre sulle basi dei cassonetti opportunamente avvitate con tasselli a pressione.

N.B.

La muratura contenente i cassonetti e' fatta con laterizio da 12 cm. I cassonetti saranno messi a filo del muro sul lato non interessato da impianti, mentre sul lato opposto dovranno essere intonacati a filo rete per poi completare la muratura con tavella da 4 cm, che successivamente sarà predisposta ad accogliere tracce per impianti, scatole elettriche punti luce, posizionati i quali si provvederà all'intonaco di finitura anche su questo lato.

