

CONTROTELAI PER PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA

Istruzioni per il montaggio e la messa in opera del controte laio modello "Passeggiata doppio" per intonaco .

MONTAGGIO DEL CONTROTELAIO :

Adagiare i cassonetti sul pavimento .

FASE A : Sovrapporre il traverso ai cassonetti .

FASE B : Fissare il traverso ai cassonetti con i bulloni in dotazione . (Inserire i bulloni dal basso verso l'alto) .

FASE C : Posizionare i distanziali nelle relative sedi .

FASE D : Inserire, dalla parte posteriore del cassonetto e negli appositi binari , le guide in alluminio .
N.B. Fare attenzione che l'asola , posta sulla guida e predisposta per l'introduzione dei carrelli , sia posizionata nella zona di passaggio della porta e non all'interno dei cassonetti .

Eseguite le operazioni suddette, il controte laio è pronto per la messa in opera .

MESSA IN OPERA DEL CONTROTELAIO:

1. Posizionare il controte laio sui punti di appoggio posti alla quota esatta del piano pavimento finito .
2. Inserire le zanche di fissaggio nella guida inferiore e aprire quelle poste sul cassonetto .
3. Verificare allineamento , piombo e piano del controte laio .
4. Cementare tutte le zanche aperte e la parte superiore del cassonetto .
5. E' consigliabile inserire una rete a maglia fine tra il perimetro esterno dei cassonetti e la muratura per evitare eventuali setolature nell'intonaco .
6. Intonacare il controte laio con malta cementizia sino a ricoprire le parti metalliche, per passare poi alle finiture in scagliola , gesso, ecc.
N.B. Nel caso in cui l'architrave venga posizionato dopo l'installazione del controte laio, appoggiare l'architrave stesso sulle parti murarie laterali e puntellare al centro il traverso superiore .
7. Se il controte laio poggia su un pavimento già esistente, verificati allineamento , piombo e piano, si fissa allo stesso pavimento,utilizzando le zanche di fissaggio da porre sulle basi dei cassonetti, opportunamente avvitate con tasselli a pressione .

